

# Προετοιμασία Εργοταξίου

## Περιφράξεις

**Ο χώρος εκτέλεσης του έργου πρέπει να περιφράσσεται σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού**

- Τα οικοπέδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα
- Τα περιφράγματα του οικοπέδου σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 2,50 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,00 μ. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

## Περιφράξεις

- Για φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου κατά 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους, στη ρυμοτομική γραμμή, υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.

## Περιφράξεις

• Στα οικοπέδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα και γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. να κατασκευάζεται στο πρόσωπο ή στα όρια του οικοπέδου συμπαγές περίφραγμα με ύψος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στην παρ.2, εφόσον το απαιτούν λόγοι ασφαλείας ή λειτουργίας.

## Περιφράξεις



## Περιφράξεις



## Προστατευτικές διατάξεις

Σύμφωνα με την απόφαση 31245/22.5.93 του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση προστατευμένης διάβασης για πεζούς, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων ή ουσιών πάνω τους, ιδιαίτερα για τεχνικά έργα που εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές.



## Προστατευτικό προστέγασμα

Για την προστασία εργαζομένων, πεζών και οχημάτων έναντι πτώσης αντικειμένων πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Τα προστεγάσματα αποτελούν το κυρίως μέσο.



## Δίκτυα κοινής ωφέλειας

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να γίνει εντοπισμός των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδραυλικού και τηλεφωνικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο εναέριο και υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε περίπτωση που εκτιμάται επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται αίτηση στη Δ.Ε.Η σύμφωνα με το Άρθρο 79/Π.Δ. 1073/81 για τη μετατόπιση των δικτύων ή τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

## Χώροι Υγιεινής

- Εάν επιβάλλεται από την υγιεινή ή τη δραστηριότητα να διατίθενται λουτρά επαρκών διαστάσεων και ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες με τρεχούμενο ζεστό και κρύο νερό.
- Εάν δεν επιβάλλονται λουτρά πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες. Εάν επιβάλλεται από την ευπρέπεια και οι νιπτήρες να είναι ξεχωριστοί για άνδρες και γυναίκες.
- Τα λουτρά, τα αποδυτήρια και οι νιπτήρες να επικοινωνούν.
- Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων κοντά στις θέσεις εργασίας και στους ειδικούς χώρους και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

## Πρώτες βοήθειες

- Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής Α' βοηθειών ανά πάσα στιγμή συμπεριλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού
- Να λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά εργαζόμενου σε περίπτωση ατυχήματος
- Εάν είναι απαραίτητο από το μέγεθος του εργοταξίου να υπάρχει χώρος Α' βοηθειών εφοδιασμένος με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά
- Να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο από τις συνθήκες εργασίας υλικό Α' βοηθειών
- Να υπάρχει σε ευκρινές σημείο ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας α' βοηθειών

## Πυροπροστασία Εργοταξίων

- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και το πλήθος των απασχολούμενων πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Εάν απαιτείται πρέπει να υπάρχει και εξοπλισμός πυρανίχνευσης και συναγερμού.
- Ο χειροκίνητος εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι εύχρηστος και ευπρόσιτος. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι και να υπάρχει τουλάχιστον ένας CO<sub>2</sub>.
- Ύπαρξη εμφανούς και διαρκούς σήμανσης σύμφωνα με το Π.Δ 105/95.
- Όταν οι πόρτες κλείνονται θα πρέπει να είναι δυνατόν να ανοιχτούν εύκολα σε περίπτωση κινδύνου. Δεν πρέπει να κλειδώνονται.
- Οι πόρτες εξόδου κινδύνου δεν μπορεί να είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες.
- Οι έξοδοι κινδύνου και οι οδοί διαφυγής πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα και εμφανώς.
- Οι έξοδοι κινδύνου και οι οδοί διαφυγής που χρειάζονται φωτισμό πρέπει να διαθέτουν και επαρκή εφεδρικό φωτισμό.

## Ειδικές Ομάδες Εργαζομένων - ΑΜΕΑ

- Πρέπει να προβλέπεται χώρος κατάκλισης για ανάπαυση με κατάλληλες συνθήκες για τις εγκύους και γαλουχούσες.
- Ο σχεδιασμός των κτιρίων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να κινούνται και να εργάζονται ανεμπόδιστοι οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ.
- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ σχετικά με τις θύρες, τους διαδρόμους, κλιμακοστάσια, διακόπτες, λουτρά, νιπτήρες, αποχωρητήρια και τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους.

## ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Π.Δ. 105/95 - Οδηγία 92/58/Ε.Ο.Κ.)

### ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ



### ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ



### ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ



### ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Η Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ



### ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

